

Fiche Technique

Thermomètre Digital à Sonde Amovible
Référence : V427105-SD-91



Caractéristiques

- t -40+300°C / -40+572°F
- t Résolution : 0.1°
- t Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$ (-40+150°C)
 $\pm 2^\circ\text{F}$ (-40+302°F) sinon $\pm 2^\circ\text{C}/\pm 4^\circ\text{F}$
- t Sonde inox amovible : 90 mm -
 \varnothing 3.5 mm
- t Câble : 110 cm
- t MAX/MIN
- t Data Hold
- t Dos aimanté
- t 1 pile AAA
- t En blister French Cooking



Mode d'emploi

MISE EN FONCTION

Pour allumer ou éteindre le thermomètre appuyez sur [ON/OFF].
Pour choisir l'unité de mesure appuyez sur [°C/°F].

FONCTION MAXIMA/MINIMA

Appuyez sur [MAX/MIN] pour lire la température maximum relevée.
Appuyez sur [MAX/MIN] encore une fois pour lire la température minimum relevée.
Appuyez de nouveau sur [MAX/MIN] pour revenir à l'affichage normal.
En mode MAX-MIN maintenez le bouton [MAX/MIN] 3 secondes pour remettre la mémoire à zéro.

MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE AFFICHÉE

Appuyez une fois sur [HOLD] pour maintenir la température affichée.
Appuyez de nouveau sur [HOLD] pour revenir à l'affichage normal.



Ne pas forcer la sonde. Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four. Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes. Nettoyez la sonde après chaque mesure. Ne pas laver au lave vaisselle. Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.